

# Liste de rénovations à faible coût

## Façons économiques de renforcer la sécurité de votre maison

Quand il est temps de remplacer votre toiture, remplacez-la par une toiture classée

A en matière de résistance au feu. Produits OSFM d'interface forêt-ville (IFV)

2. Bloquez tout espace entre votre couverture de toit et le platelage avec des matériaux incombustibles (arrêts à oiseaux).

Installer un protège-gouttière incombustible sur les gouttières pour empêcher l'accumulation de feuilles et de débris.

4. Couvrez les sorties de votre cheminée et de votre tuyau de poêle avec un grillage métallique non combustible et résistant à la corrosion (pare-étincelles), avec des ouvertures de 3/8 de pouce à 1/2 pouce.

5. Installez des événements résistants aux braises et ignifuges. Consultez votre responsable local du bâtiment et engagez un entrepreneur agréé pour ce projet, car ces modifications peuvent réduire le débit d'air. Produits OSFM pour l'interface forêt-ville (WUI).

Calfeutrez et bouchez les espaces de plus de 3 mm (1/8 de pouce) autour des chevrons et des entretoises exposés afin d'empêcher la pénétration de braises dans le grenier ou d'autres espaces clos.

7. Inspecter le revêtement extérieur pour détecter la pourriture sèche, les espaces, les fissures et le gauchissement. Calfeutrer ou boucher les espaces de plus de 3 mm (1/8 de pouce) dans le revêtement et remplacer toute planche endommagée, y compris celles atteintes de pourriture sèche.

8. Installez des coupe-bise pour combler les espaces de plus de 3 mm (1/8 de pouce) entre les portes de garage et les cadres de porte afin d'empêcher la pénétration de braises. Les coupe-bise doivent être conformes à la norme UL 10C.

9. Quand il est temps de remplacer vos fenêtres, remplacez-les par des fenêtres à plusieurs vitres dont au moins une vitre est en verre trempé. Produits OSFM pour l'interface forêt-habitat (IFH).

Quand il est temps de remplacer votre revêtement extérieur ou votre terrasse, utilisez des produits conformes non combustibles, résistants à l'inflammation ou d'autres produits OSFM d'interface forêt-ville (IFV).

11. Couvrir les ouvertures des lanterneaux ouvrants avec un grillage métallique incombustible dont les mailles ne dépassent pas 3 mm (1/8 de pouce).

12. Installer un solin métallique d'au moins 15 cm (6 pouces), appliqué verticalement sur l'extérieur du mur à l'intersection terrasse-mur, afin de protéger le revêtement combustible.

Cette liste a été élaborée comme un guide de bonnes pratiques et pour aider les propriétaires à s'assurer que leur maison est plus résistante à l'inflammation en cas d'incendie de forêt. La notion de "faible coût" peut être subjective. Certains de ces éléments sont basés sur la mise à niveau vers des matériaux plus rigoureux lorsque cette caractéristique doit être remplacée en raison de l'entretien normal ou de la durée de vie, par exemple les toits.

# Liste de rénovations à faible coût

## Façons économiques de créer un espace défendable et d'améliorer les effets d'une maison renforcée

Nettoyez régulièrement votre toit, vos gouttières, vos terrasses et le bas des murs pour éviter l'accumulation de feuilles mortes, d'aiguilles de pin et d'autres matières inflammables (consultez la page Web sur l'espace défendable pour plus de détails).

2. S'assurer que tous les matériaux combustibles sont retirés de dessous, du dessus ou à moins de 1,5 mètre d'une terrasse.

Éliminez la végétation ou autres matériaux combustibles situés à moins d'un mètre et demi des fenêtres et portes vitrées.

4. Remplacez les produits de paillis de bois dans un rayon de 1,5 mètre (cinq pieds) de toutes les structures par des produits incombustibles tels que de la terre, des pierres ou du gravier.

5. Enlevez toute herbe, plante, arbuste, arbre, branche, feuille, mauvaise herbe et aiguille de pin morts ou mourants dans un rayon de 9 mètres (30 pieds) de toutes les structures ou jusqu'à la limite de la propriété.

Assurez-vous que le bois de chauffage exposé est stocké à au moins 9 mètres des structures ou complètement recouvert d'un matériau ignifuge qui ne permettra pas aux braises de pénétrer. De plus, assurez-vous d'avoir 3 mètres d'espace libre autour de vos piles de bois.

Rangez les meubles d'extérieur combustibles loin de votre maison lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

N'oubliez pas de ranger correctement les auvents rétractables et les parasols lorsqu'ils ne sont pas utilisés afin qu'ils n'accumulent pas de feuilles et de braises.

Cette liste a été élaborée comme un guide de bonnes pratiques et pour aider les propriétaires à s'assurer que leur maison est plus résistante à l'inflammation en cas d'incendies de forêt. La notion de "faible coût" peut être subjective. Certains de ces éléments sont basés sur la mise à niveau vers des matériaux plus rigoureux lorsque cette caractéristique doit être remplacée en raison de l'entretien normal ou de la durée de vie, par exemple les toits.

Mis à jour le  
01/05/2024